

Hoito-ohje ruostumattomalle teräspinnalle

Ruostumaton pinta on kestävä, hygieeninen ja helppo puhdistaa. Se saadaan pysymään kauniina ja puhtaana noudattamalla seuraavia ohjeita

Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat RST- pinnasta pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja nestemäistä astianpesuainetta. Tämän jälkeen huuhtelee pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. Suola, suolaliuokset, hapot, valkaisuaineet, hopeanpuhdistusaineet ja tapettiliisteri jättävät teräspintaan jäljen jo muutamassa tunnissa. Jos niitä joutuu RST- pinnalle, pese ne pois välittömästi, huuhtelee ja kuivaa pöytä. RST- pinnalle jäänyt vesi saattaa kuivuessaan aiheuttaa harmaita kalkkijälkiä. Puhdista pinta nestemäisellä astianpesuaineella, huuhtelee ja kuivaa. Väriläikät vältetään kuivaamalla pinta aina käytön jälkeen. Älä myöskään jätä märkää valurautaista tai muuta ruostuvaa metalliastiaa pinnalle pitkäksi aikaa, sillä niistä jää jäljet.

Hankausjauheet ja teräsvillat naarmuttavat pöytää. ÄLÄ KÄYTÄ NIITÄ.

RST-pintaan normaalikäytössä tulevat pintanaarmut eivät heikennä tuotetta. Pintaan muodostuva oksidikalvo suojaa pintaa. Kun pintaan tulee naarmuja, oksidikalvo uusiutuu ympäristön hapen vaikutuksesta.